


LA SQUADRA SCHEPIJSVITRINE BEDIENING



A	Hoofdschakelaar (230V uitvoering)	D	Set	G	Omhoog
B	Verlichting	E	Wordt niet gebruikt		
C	Ontdooien	F	Omlaag		

Aanzetten

Bij schepijsvitrynies in 230V uitvoering schakelaar A aanzetten. Bij modellen in 400V uitvoering bevindt dient de grote draaischakelaar (niet hierboven afgebeeld) te worden aagezet. Nadat de schepijsvitrine is aangezet toont het display de actuele temperatuur. Wacht tot de schepijsvitrine op temperatuur is alvorens het ijs in de vitrine te plaatsen.

Temperatuur instellen

Volg de onderstaande stappen voor het wijzigen van de temperatuur in de schepijsvitrine:

1. Houdt toets D (set) ingedrukt totdat in het display een "C" begint te knipperen.
2. Verhoog of verlaag de waarden met respectievelijk de toetsen G (pijl omhoog) en F (pijl omlaag).
3. Bevestig te keuze door toets D (set) in te drukken.

Ingestelde temperatuur aflezen

Druk kort op toets D (set).

Handmatig ontdooien

Houdt toets C (ontdooien) minimaal 5 seconden ingedrukt.

LET OP: Af fabriek staat de La Squadra schepvitrine ingesteld op automatisch ontdooien. Dit wil zeggen dat elke 6 uur de schepijsvitrine automatisch gaat ontdooien. Dit is door de installateur desgewenst uit te schakelen. Dit is bijvoorbeeld raadzaam wanneer de schepijsvitrine 's nachts wordt uitgeschakeld.

Licht aan- of uitschakelen

Druk kort op toets B (licht) om het licht in de vitrine aan- of uit te schakelen.

REINIGING

LET OP: 1. Schakel de schepijsvitrine uit alvorens deze te reinigen
2. Gebruik geen schurende materialen of middelen

Dagelijks

Reinig het werkblad, de ruiten en de (zichtbare delen van de) binnenzijde.

Wekelijks

Reinig, naast de punten beschreven bij de dagelijks reiniging, de binnenzijde grondig.

Maandelijks

Controleer en reinig de volgende onderdelen:

1. Verwijder stof en vuil van de condensor (niet van toepassing bij uitslijtend waterkoeling)
2. Afvoeropeningen voor afvoer van (condens) ater.